

GF FERRÉ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1 Открутите головку (если она с винтовым механизмом)
- 2 Вытяните головку в положение Б
- 3 Вращая головку в любом направлении установите время
- 4 Верните головку назад в положение А
- 5 Закрутите головку (если она с винтовым механизмом)




УСТАНОВКА ДАТЫ

- 1 **Изменение даты**
Вытяните головку на одну позицию и поверните по часовой стрелке.
- 2 **Установка времени**
Вытяните головку на 2 позиции и вращайте в любом направлении.




ФУНКЦИИ

Стрелки часов



СБРОС СЕКУНДОМЕРА

Головка в положении II или III



РЕЖИМ УСТАНОВКИ

Установка времени и даты



СЕКUNДОМЕР

Простое использование




Порядок использования от ❶ до ❸

ВНИМАНИЕ

Перед началом отсчета времени не забудьте установить стрелки секундомера в нулевое положение (смотрите страницу СБРОС СЕКУНДОМЕРА)

СЕКУНДОМЕР

Добавленное время





6

Порядок использования от 1 до X

СЕКУНДОМЕР

Промежуточное время при непрерывном отсчете



Порядок использования от ❶ до ❸

СЕКUNДОМЕР

Промежуточное время при непрерывном отсчете (продолжение)



8 Порядок использования от 4 до 7

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии – **24 месяца** со дня покупки. Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии **полного соблюдения требований**, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Продавец обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные сервис-центры. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально, и составляет не более 21 дня с момента приемки изделия у покупателя.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):

- 1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя;**
- 2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;**

3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
6. Отклонение среднесуточной точности хода **механических** часов менее чем на **-20/+40** секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода **кварцевых** часов менее чем на **+/-20** секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов более точно можно узнать в инструкции.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:
 - следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;
 - следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);
 - следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких температур (менее – 20 градусов Цельсия);

2. Повреждения (внутренние или внешние) **вызванные** любым внешним **механическим воздействием**, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;
3. Повреждение часов **водой** в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся в воде;
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, растворители пластиков и т.п.;
5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или **насекомых**;
6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).
7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или **нарушением правил эксплуатации.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое выписан.

Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недействительным.

В спорных случаях о причине возникновения дефектов изделия, необходимо получение заключения из гарантийного сервисного центра или бюро независимых экспертиз.

Изделие проверено полностью. Изделие повреждений не имеет.
С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Фирма-продавец

Телефон Фирмы-продавца

Адрес Фирмы-продавца

Гарантия недействительна без штампа магазина

Продавец _____

Подпись

Дата приема	Дата выдачи	Описание ремонта	Мастер

КОРЕШОК К ТАЛОНУ

GF FERRÉ

Фирма-продавец

Модель

Дата продажи

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

.....
линия отреза.....
.....

г. Москва,

Большой Дровяной переулок, д.8, стр.1

тел.: (495) 915-63-81/ 743- 99-93

М.П.

г. Москва,

Первый Бодкинский проезд д.8/31

тел.: (495) 941-61-25

М.П.

г. Санкт-Петербург,

Исполкомская, д.8/10

тел.: (812) 717-46-15

М.П.

г. Санкт-Петербург,

ул. Бухарестская, д.1

тел.: (812) 449-92-51

М.П.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ

GF FERRÉ

Фирма-продавец

Модель

Дата продажи

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

.....
линия отреза.....
.....

г. Москва,

Большой Дровяной переулок, д.8, стр.1

тел.: (495) 915-63-81/ 743- 99-93

М.П.

г. Москва,

Первый Бодкинский проезд д.8/31

тел.: (495) 941-61-25

М.П.

г. Санкт-Петербург,

Исполкомская, д.8/10

тел.: (812) 717-46-15

М.П.

г. Санкт-Петербург,

ул. Бухарестская, д.1

тел.: (812) 449-92-51

М.П.

Адреса сервисных центров:

г. Москва,

Большой Дровяной
переулок, д.8, стр.1
тел.: (495) 915-63-81
тел.: (495) 743-99-93

г. Москва,

Первый Бодкинский
проезд д.8/31
тел.: (495) 941-61-25

г. Санкт-Петербург,

Исполкомская, д.8/10
тел.: (812) 717-46-15

г. Санкт-Петербург,

ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 449-92-51

Информация об изделии:

Часы наручные:

GF FERRE / ЖФ ФЕРРЕ

Производитель:

**«Global Watch industries S.p.L.» Via Comacini,
6 CH-6830 CHIASSO, Switzerland**

**«Глобал Вотч индастриес С.п.Л.» ул. Комачини,
6 CH-6830 Чиассо, Швейцария**

Импортер:

**ООО «Тайм энд Технолоджиз»,
123995 Москва, Бережковская наб., д.6**

Сертификат:

РОСС СH.АИ18.Н29656



Дистрибьютор в России ООО «Тайм энд Технолоджиз»